

Consolle di controllo - BNA FX

05/05/2026 10:10 am CEST

Sulla consolle sono presenti questi componenti:

5 - Monitor Touch Screen

6 - Stampante termica

Utilizza rotoli di carta termica 57mm x 40m x 12mm.

7 - Lettore tessere RFID

Avvicina qui le tessere per accedere alle funzioni.

8 - Scanner Codici a barre

Avvicina qui i codici a barre per poterli leggere.

ON/OFF

Pulsante di accensione e spegnimento della consolle.

