Avvertenze - BNA F

Sessione Scaduta

Il sistema integra una funzione di monitoraggio dell'inattività attiva in tutte le fasi operative, con l'esclusione delle procedure di prelievo. In assenza di interazioni per 60 secondi, verrà visualizzata una schermata di allerta: confermando con 'Sì', la macchina riprenderà il ciclo esattamente dal punto in cui è stato interrotto; in caso contrario, il sistema tornerà automaticamente alla **pagina iniziale.** Se l'inattività si verifica durante una sessione di deposito, la macchina stamperà la ricevuta con il totale depositato fino a quel momento.



Reject Slot

Le banconote molto usurate, danneggiate o imbrattate possono non essere riconosciute come autentiche e venire rigettate dall'accettatore. **Rimuovi le banconote** rigettate nel **Reject Slot** per poter proseguire il versamento o il deposito. Se le cattive condizioni della banconota impediscono che possa essere validata dall'accettatore, puoi procedere a depositarla tramite una **Safebag.**



Massimali


In prossimità dei massimali la cassa ti aggiornerà sull'importo residuo e/o quante banconote ti è ancora permesso depositare. Controlla di non versare banconote che superino, per numero o importo, quanto indicato a monitor.



Una volta raggiunto un massimale la cassaforte BNA F ti avviserà che è necessario l'intervento del trasporto valori. Toccando "OK" verrà terminata la sessione deposito e stampata la ricevuta di quando depositato all'interno della cassaforte BNA F.



Da questo momento la cassa rimarrà in fuori servizio finché il trasporto valori non interverrà per sostituire il sacco.


21/02/24
16:58:45
NOTIFICHE 1
VIDEO TUTORIAL
MASSIMALE DI DEPOSITO RAGGIUNTO
È NECESSARIO L'INTERVENTO DEL TRASPORTO VALORI