Accesso con Tessera - BNA F

Per essere lette le tessere RFID vanno accostate nell'area sottostante alla stampante della **consolle di controllo (7)**.

La corretta lettura delle tessere verrà confermata tramite un "**BIP**" sonoro.

Ogni tessera ha una matricola di 6 cifre e una funzione dedicata:

DEPOSITO Tessera per depositare.

SUPERVISORE Tessera per funzioni avanzate e stampe.

PRELIEVO Tessera riservata per il trasporto valori.

DEPOSITO



Matricola

101457

italdes

SUPERVISORE



Matricola

200714

italdes

PRELIEVO



Matricola

300609

italdes