

Accesso con tessera - BNA 700

05/05/2026 2:17 pm CEST

Per essere lette le tessere RFID vanno accostate nell'area sottostante alla stampante della consolle di controllo (7).

La corretta lettura delle tessere verrà confermata tramite un "BIP" sonoro.

Ogni tessera ha una matricola di 6 cifre e una funzione dedicata:

DEPOSITO

Tessera per depositare.



SUPERVISORE

Tessera per funzioni avanzate e stampe.



PRELIEVO

Tessera riservata per il trasporto valori.

