

Apertura battenti Esterni - BNA 700

13/07/2026 5:34 pm CEST

Apertura Battenti Esterni

Per poter utilizzare il BNA 700 è necessario aprire il Battente Superiore. **Con il Battente Superiore Chiuso nessuna funzionalità è attiva.** Per aprire il Battente avvicina la tessera al lettore e gira la chiave. Al suono gira la maniglia e apri il battente. Per aprire il Battente Inferiore fai la stessa cosa, utilizzando la Tessera per il Battente Inferiore.



Barra di Stato Battenti:

“Aperto”: il Battente aperto, maniglia e chiave in posizione di apertura. **“Chiuso”**: il Battente chiuso con maniglia e chiave in posizione chiuso. **“Accostato”**: il Battente è solo accostato per passare da "Accostato a "Chiuso" bisogna girare la maniglia e girare la chiave.



MATRICOLA
12345671

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

PER APRIRE I BATTENTI USA LA TESSERA

PER ACCEDERE ALLE FUNZIONALITÀ DEL BNA
DEVI APRIRE IL BATTENTE SUPERIORE

Battente superiore:	CHIUSO
Battente inferiore:	CHIUSO