

Supervisore - BNA FX

13/07/2026 4:51 pm CEST

Accesso Supervisore

Per accedere al Menu Supervisore appoggia la tessera Supervisore sul [lettore tessere RFID](#) della Consolle.



PIN Supervisore

Una volta letta la tessa Supervisore, ti verrà richiesto il codice PIN associato alla tessera Supervisore che stai utilizzando. Se il PIN della tessera Supervisore è quello standard "1234" ti verrà chiesto se vuoi cambiarlo. Se non ricordi il codice PIN contatta l'assistenza.



06/08/24
14:48:58

NOTIFICHE



VIDEO
TUTORIAL

DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

0



INDIETRO



CAMBIA PIN



30/07/24
09:28:05

NOTIFICHE



VIDEO
TUTORIAL

DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE



**STAI USANDO IL PIN
STANDARD
VUOI CAMBIARLO?**

< NO

SI >



INDIETRO



CAMBIA PIN