

Accettatore di banconote - BNA FX

05/05/2026 10:09 am CEST

Sull'accettatore di banconote puoi identificare queste parti:



1 - Vassoio porta-banconote

Appoggia qui le banconote ordinatamente.

2 - Reject Slot

Qui sono rigettate le banconote non riconosciute.

3 - Vano Pre-Deposito Chiuso

Contiene le banconote in attesa di deposito.

4 - Vano Pre-Deposito Aperto

Il versamento è annullato, le banconote vengono restituite e NON accreditate.



Apertura Vano Superiore



Per poter aprire il vano del trasporto superiore, premi verso di te la leva azzurra posizionata sul fianco DX dell'accettore, e alza con attenzione il vano verso l'alto fino a che non udirai un "CLICK".

A questo punto il vano rimane aperto autonomamente.



Per poter richiudere il vano del trasporto superiore, devi spingere delicatamente verso l'alto fino ad udire un "CLICK" analogo a quello dell'apertura. A questo punto puoi abbassare il vano, fino ad udire il rumore di aggancio.

NON TENTARE DI APRIRE/CHIUDERE IL VANO SPINGENDO CON FORZA, potresti danneggiare gravemente l'accettore di banconote.

Apertura Vano Posteriore

Per poter aprire il vano del trasporto posteriore, premi la leva evidenziata in dettaglio e solleva il vano verso l'alto.

Per poter richiudere il vano del trasporto posteriore, abbassa con attenzione il vano, fino ad udire il rumore di aggancio.

NON LASCIARE CADERE DI PESO IL VANO, potresti danneggiare gravemente l'accettore di banconote.




Inceppamento Accettore

Alcune banconote, durante il versamento, potrebbero bloccarsi all'interno dell'accettore, in quanto piegate, disallineate o sovrapposte.

Il sistema della cassaforte BNA FX riconoscerà l'inceppamento come un Errore di Versamento, annullando il conteggiato, aprendo il vano Pre-Deposito (4) per restituirti le banconote e terminando la sessione di deposito in corso.

Una volta che avrai ripreso le banconote dal vano predeposito, dovrai rimuovere anche quelle bloccate all'interno dell'accettore:

- **Apri il trasporto Superiore,**
rimuovi le banconote che ritrovi e chiudi il vano.
- **Apri il trasporto Posteriore,**
rimuovi le banconote che ritrovi e chiudi il vano.
- Premi a monitor il pulsante **“Reinizializza”**



Una volta premuto il pulsante Reinizializza, il sistema si riavvierà, controllando che la linea di trasporto delle banconote sia libera e che tutti i vani siano chiusi.

Se il pulsante Reinizializza non appare più a monitor,
hai risolto la problematica, diversamente,
prima di premere nuovamente il Pulsante Reinizializza, dovrai controllare che ulteriori banconote non siano rimaste ferme all'interno dell'accettore e che tutti i vani siano chiusi correttamente.
