Deposito

Operazioni di deposito della cassaforte BNA FX


Introduzione

Una volta effettuato l'**Accesso** si entra nella sessione deposito dove scegliere cosa depositare:

- "**BANCONOTE**" per depositare utilizzando l'Accettatore
- "**SAFEBAG**" per depositare valori tramite Safebag (buste sigillate)

Il valore delle **Banconote** depositate tramite l'Accettatore viene accreditato alla conclusione del deposito. I valori depositati tramite **Safebag** vengono accreditati successivamente alla verifica in sala conta.

Tocca **CONCLUDI DEPOSITO** per terminare la sessione deposito.



Posizionamento delle banconote



Indicazioni su come posizionare correttamente le banconote sulvassoio dell'accettatore.

Allinea le banconote

Una volta posizionate sul vassoio, non lasciare le banconote libere di potersi spostare lateralmente, muovi le alette allinea-banconote per tenere le banconote allineate. **Nota:** le alette NON devono essere troppo larghe ma nemmeno troppo strette, impedendo così all'accettatore di prelevare le banconote dal vassoio.





Disponi le banconote parallele al vassoio

Disponi le banconote parallelamente al vassoio,non imbucarle nella feritoia da dove entreranno nell'accettatore.



Non disporre le banconote piegate

Evita di disporre le banconote piegate o incurvate cercando di rendere quanto più possibile lineari con il vassoio.



Non toccare le banconote sul vassoio


Non toccare o premere le banconote mentre l'accettatore le sta prelevando dal vassoio. L'accettatore è studiato per prelevare correttamente le banconote senza che vi sia del peso che prema su di esse. Turbare il trascinamento delle banconote può causare **errori nel versamento.**



Deposito banconote

Inizio deposito

Prima di iniziare il deposito, segui le istruzioni per il **posizionamento delle banconote.** Dopo aver posato le banconote sul vassoio dell'accettatore tocca sul monitor il pulsante **BANCONOTE.**



Se l'accettatore rileva la presenza delle banconote sul vassoio, automaticamente inizierà il conteggio dellestesse, diversamente a monitor apparirà "INSERISCI LE BANCONOTE" e dopo averle posate sul vassoio, dovrai premere il pulsante “**AVANTI**”.




Versamento

Una volta recepite tutte le banconote presenti sul vassoio superiore, viene mostrato sia l'importo versato, sia l'importo già depositato all'interno della cassaforte BNA FX. Toccando i punti di domanda " **?** " viene mostrato il dettaglio dei tagli delle banconote versate o depositate. **ANNULLA VERSAMENTO** - l'importo versato viene annullato e le banconote restituite, con l'apertura del vano predeposito.

CONFERMA E CONTINUA - si prosegue il versamento di ulteriori banconote con l'accettatore.


DEPOSITA ED ESCI - Si deposita l'importo versato e si esce dal versamento di banconote.



Se durante un versamento viene raggiunta la **capienza massima del vano Pre-deposito** in numero di banconote, è possibile annullare quanto versato o Depositarlo all'interno della cassa. **ANNULLA VERSAMENTO** - il totale versato viene annullato e le banconote restituite, con l'apertura del vano Pre-deposito.

DEPOSITA E CONTINUA - si deposita all'interno della cassa il totale versato e si prosegue il versamento di ulteriori banconote.

DEPOSITA ED ESCI - Si deposita il totale versato e si torna sulla pagina iniziale della sessione deposito.



Deposito in corso

Per ogni deposito di banconote all'interno della cassaforte, viene confermato a monitor il buon esito dell'operazione.





Fine deposito

Per ogni deposito di banconote all'interno della cassaforte, viene confermato a monitor il buon esito dell'operazione.



L'importo totale rilasciato all'interno della cassaforte durante una sessione di deposito sarà citato come " **TOTALE DEPOSITO**"


MATRICOLA
12345677
NOTIFICHE
1
VIDEO
TUTORIAL
VERSAMENTO BANCONOTE
TOTALE VERSATO
EUR 0.00
TOTALE DEPOSITO
EUR 340.00



07/05/26
09:57:20
NOTIFICHE 1
VIDEO TUTORIAL
FINE VERSAMENTO
EUR 280.00
TOTALE VERSATO
EUR 280.00
TOTALE DEPOSITO
EUR 340.00
ANNULLA VERSAMENTO
CONFERMA E CONTINUA
DEPOSITA ED ESCI



Dettaglio deposito

Quando hai depositato dei valori, toccando il **punto di domanda [?]** potrai verificare il numero di banconote depositate suddivise per taglio.


07/05/26
09:59:16
NOTIFICHE
VIDEO TUTORIAL
COSA VUOI DEPOSITARE?
UTENTE: 0000004852
CLIENTE: SOCIETÀ SPA
BANCONOTE
SAFEBAG
TOTALE DEPOSITO
EUR 620.00
?
SAFEBAG
pz 0
CONCLUDI DEPOSITO



Conclusione deposito

Quando hai terminato il deposito dei valori tocca "**CONCLUDI DEPOSITO**".



Concludendo il deposito verrà stampata la ricevuta delle banconote depositate e delle Safebag registrate.



Deposito safebag

Con la selezione DEPOSITO SAFEBAG indica la tipologia del valore inserito nella safebag che, CONCLUSA la registrazione, introdurrai nella cassaforte BNA FX tramite l'apposita feritoia (3).

- BANCONOTE Banconote che l'accettatore rifiuta in quando molto sporche, logore, danneggiate o di valuta estera (dipende dal tipo di configurazione.)
- MONETE n.b. la cassaforte BNA FX non è progettata per recepire centinaia/migliaia di monete.
- ASSEGNI



Registrazione

Per registrare il codice della safebag puoi utilizzare lo Scanner Codici a barre posizionato sotto la consolle o inserirlo manualmente con la tastiera alfanumerica a monitor.

Per procedere premi AVANTI.



Banconote


Seleziona la valuta delle banconote che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.



Quantità Banconote

Incrementa con “ + ” o diminuisci con “ - ” il numero di banconote per taglio, che inserisci nella safebag.




Assegno

Digita il numero dell'assegno che inserisci nella safebag.

Se il numero dell'assegno dispone di un codice a barre puoi utilizzare il lettore barcode posizionato sotto la consolle.

Per procedere premi AVANTI.



Assegno Importo

Digita l'importo dell'assegno che inserisci nella safebag.

Per procedere premi AVANTI.



Fine deposito

Sulla schermata conclusiva di registrazione viene riassunto l'importo dichiarato che inserisci nella cassaforte tramite safebag.


Premi INDIETRO per modificare la registrazione o l'importo della safebag.

Per concludere e stampare la ricevuta, premi AVANTI.



Guida Vocale

GUIDA VOCALE All'inizio di ogni operazione di deposito, è possibile scegliere se attivare o meno la guida vocale.In alternativa, è possibile disattivarla in modo permanente dal **menu Supervisore.**


MATRICOLA
12345671
NOTIFICHE
VIDEO
TUTORIAL
COSA VUOI DEPOSITARE?
UTENTE: 0000004852
VUOI LA GUIDA
VOCALE?
ON/OFF PERMANENTE DA SUPERVISORE
NO
SI
CONCLUDI DEPOSITO