

Supervisore

Funzioni Riservate e Stampe della cassaforte BNA FX

Supervisore

Accesso Supervisore

Per accedere al Menu Supervisore appoggia la tessera Supervisore sul [lettore tessere RFID](#) della Consolle.



PIN Supervisore

Una volta letta la tessa Supervisore, ti verrà richiesto il codice PIN associato alla tessera Supervisore che stai utilizzando. Se il PIN della tessera Supervisore è quello standard "1234" ti verrà chiesto se vuoi cambiarlo. Se non ricordi il codice PIN contatta l'assistenza.



06/08/24
14:48:58

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

DIGITA IL CODICE PIN:

PIN UTENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.


0



INDIETRO



CAMBIA PIN



Menu Supervisore

All'interno del Menu Supervisore troverai le seguenti funzioni: **Stampe** - Permette di avere la ristampa delle ricevute o ricevute riepilogative delle transazioni. **Pre Deposito** - Permette di aprire o chiudere il vano Pre-Deposito dell'Accettatore di banconote. **Test di Connessione** - Verifica della connettività di rete della cassaforte BNA FX.

Info di Sistema - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Aggiorna Configurazione - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Gestione tessere aziendali - Registra/Elimina le tessere di deposito.

Riavvia - Riavvia il sistema della cassaforte BNA FX.

Imposta Data e Ora - Imposta la data e l'orario della cassaforte BNA FX.

Impostazione Modem - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Audio Guida - Abilita/Disabilita l'audio guida durante i depositi.

Indietro - Esci dal Menu Supervisore.





Stampe Supervisore

All'interno del Menu Supervisore troverai le seguenti funzioni:

ULTIMO DEPOSITO: stampi una copia della ricevuta dell'ultimo deposito effettuato.

ELENCO ULTIMI MOVIMENTI: stampi una copia della ricevuta di un singolo Deposito o di Prelievo, scegliendo tra i movimenti degli ultimi 3 giorni.

TOTALE ODIERNO: stampi il totale Depositato della giornata corrente, fino a quel momento.

MOVIMENTI ODIERNI: stampi l'elenco dei movimenti di Deposito e Prelievo della giornata corrente, fino a quel momento.

TOTALE DI IERI: stampi il totale Depositato della giornata di ieri.

MOVIMENTI DI IERI: stampi l'elenco dei movimenti di Deposito e di Prelievo della giornata di ieri.

TOTALE ULTIMI 30 GIORNI: stampi il totale Depositato per singolo giorno, degli ultimi 30 giorni, partendo da ieri.

Indietro - Torna al [Menu Supervisore](#)



12/03/20
14:53:54

NOTIFICHE
▼

< VIDEO
TUTORIAL

STAMPE SUPERVISORE



ULTIMO DEPOSITO



ELENCO ULTIMI
MOVIMENTI



TOTALE ODIERNO



MOVIMENTI ODIERNI



TOTALE DI IERI



MOVIMENTI DI IERI



TOTALE ULTIMI 30
GIORNI



INDIETRO