

Accesso con codice - BNA FX

06/05/2026 3:44 pm CEST

Dopo aver toccato il pulsante Avanti sulla schermata iniziale:

inserisci il codice utente e tocca il pulsante
AVANTI

in base alla configurazione della cassa sarà
quindi possibile **iniziare a depositare**.
diversamente potrebbero essere richiesti
ulteriori dati personalizzati per cliente quali
codice distinta, codice scontrino, numero
cassa, numero cassiere ecc..

20/02/24 15:55:24 NOTIFICHE VIDEO TUTORIAL

DIGITA IL CODICE UTENTE:

TOCCA AVANTI PER CONFERMARE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L -

← Z X C V B N M →

INDIETRO AVANTI

Se previsto dalla configurazione della cassa, sarà richiesto anche il codice PIN associato al codice utente precedentemente inserito.

Conoscendo il PIN associato al codice utente, toccando il pulsante "Cambia PIN" sarà possibile variarlo.

