

Menu Supervisore - BNA FX

07/05/2026 3:41 pm CEST

All'interno del Menu Supervisore troverai le seguenti funzioni:

Stampe - Permette di avere la ristampa delle ricevute o ricevute riepilogative delle transazioni:

Pre Deposito - Permette di aprire o chiudere il vano Pre-Deposito dell'Accettatore di banconote.

Test di Connessione - Verifica della connettività di rete della cassaforte BNA FX.

Info di Sistema - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Aggiorna Configurazione - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Gestione tessere aziendali - Registra/Elimina le tessere di deposito.

Riavvia - Riavvia il sistema della cassaforte BNA FX.

Imposta Data e Ora - Imposta la data e l'orario della cassaforte BNA FX.

Impostazione Modem - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Audio Guida - Abilita/Disabilita l'audio guida durante i depositi.

Indietro - Esci dal Menu Supervisore.

