Consolle di controllo - BNA F

Sulla consolle sono presenti questi componenti:

5 - Monitor Touch Screen

6 - Stampante termica Utilizza rotoli di carta termica 57mm x 40m x 12mm.

7 - Lettore tessere RFID Avvicina qui le tessere per **accedere alle funzioni**.

8 - Scanner Codici a barre Avvicina qui i codici a barre per poterli leggere.

ON/OFF Pulsante di accensione e spegnimento della consolle.

