

Menu Supervisore - BNA SMALL

All'interno del Menu Supervisore troverai le seguenti funzioni: **Stampe** - Permette di avere la ristampa delle ricevute o ricevute riepilogative delle transazioni; **Test di Connessione** - Verifica della connettività di rete della cassaforte BNA SMALL.

Info di Sistema - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Aggiorna Configurazione - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Gestione tessere aziendali - Registra/Elimina le tessere di deposito. Solo se abilitato da parte dell'assistenza.

Riavvia - Riavvia il sistema della cassaforte BNA SMALL.

Imposta Data e Ora - Imposta la data e l'orario della cassaforte BNA SMALL.

Impostazione Modem - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Audio Guida - Abilita/Disabilita l'audio guida durante i depositi.

Indietro - Esci dal Menu Supervisore





IMPOSTA DATA E ORA



IMPOSTAZIONE
MODEM



DISABILITA AUDIO
GUIDA



INDIETRO