
Accesso con Codice - BNA F

Dopo aver toccato il pulsante Avanti sulla schermata iniziale:

inserisci il codice utente e tocca il pulsante AVANTIin base alla configurazione della cassa sarà quindi possibile **iniziare a depositare**, diversamente potrebbero essere richiesti ulteriori dati personalizzati per cliente quali codice distinta, codice scontrino, numero cassa, numero cassiere ecc..



Se previsto dalla configurazione della cassa, sarà richiesto anche il codice PIN associato al codice utente precedentemente inserito. Conoscendo il PIN associato al codice utente, toccando il pulsante "Cambia PIN" sarà possibile variarlo.


20/02/24
15:55:38
NOTIFICHE
VIDEO TUTORIAL
DIGITA IL CODICE PIN:
PIN UTENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
INDIETRO
CAMBIA PIN